

本ドキュメントはCypress (サイプレス) 製品に関する情報が記載されております。本ドキュメントには、仕様の開発元企業として「スパンション」,「Spansion」,「富士通」または「Fujitsu」の名が記載されておりますが、これらの製品は Cypress が新規および既存のお客様に引き続き提供してまいります。

#### 商品仕様の継続性について

Cypress 製品として提供することに伴う商品仕様としての変更はなく、ドキュメントとしての変更もありません。また本ページのお知らせは、変更情報として追記いたしません。本ドキュメントに変更情報が記載されている場合、それは本お知らせを除いた前版からの変更点です。なお、今後改訂は必要に応じて行われますが、その際の変更内容は改訂後のドキュメントに記載いたします。

#### オーダ型格および品名について

Cypress は既存のオーダ型格および品名を引き続きサポートいたします。これらの製品をご注文の際は、このドキュメントに記載されているオーダ型格および品名をご使用ください。

#### 詳しいお問い合わせ先

Cypress 製品およびそのソリューションの詳細につきましては、お近くの営業所へお問い合わせください。

#### サイプレスについて

サイプレス (銘柄コード:CY) は、車載や産業機器、ネットワーキング プラットフォームから高機能 民生機器およびモバイル機器まで、今日の最先端組み込みシステム向けに高性能で高品質のソリューションを提供します。NOR フラッシュ メモリや F-RAM<sup>TM</sup>、SRAM、Traveo<sup>TM</sup> マイクロコントローラー、業界唯一の PSoC®プログラマブル システムオンチップ ソリューション、アナログおよび PMIC Power Management IC、CapSense®静電容量タッチセンシング コントローラー、Wireless BLE Bluetooth® Low-Energy、USB コネクティビティ ソリューションなど、幅広い差別化製品ポートフォリオを、一貫した革新性と業界最高クラスの技術サポート、比類のないシステム バリューとともにグローバルに提供します。

## DSU-FRエミュレータ

LQFP-120Pヘッダタイプ3

MB2198-112

取扱説明書



#### はじめに

このたびは、DSU-FRエミュレータ LQFP-120Pヘッダタイプ3 (MB2198-112)をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品は、DSU-FRエミュレータ BGA-420Pアダプタ (MB2198-110 以下アダプタと称します) と合わせて使用し、DSU-FRエミュレータ (MB2198-01) と、MB91352、MB91353 等の LQFP-120 パッケージ (パッケージコード FPT-120P-M21)の、FRシリーズのMCUを使用したユーザシステムとの接続に使用します。本製品適合MCU、適合評価用MCUについては弊社営業担当にご確認ください。

本説明書は,DSU-FRエミュレータ LQFP-120Pヘッダタイプ3(MB2198-112)の取扱いについて説明したものです。ご使用いただく前に必ずお読みください。

\*:FRはFUJITSU RISC CONTROLLERの略で富士通(株)の製品です。

### ▲注意



- ・本製品の取扱い方法および使用環境は,MB2198-01およびMB2198-110 に準じます。
- ・本製品は、尖った部分がやむなく露出しております。 取扱いには十分 ご注意ください。

- ・本資料の記載内容は、予告なしに変更することがありますので、ご用命の際は当社営業担当部門にご確認ください。
- ・本資料に記載された情報・回路図は、半導体デバイスの応用例として使用されており、実際に使用する機器への 搭載を目的としたものではありません。また、これらの情報・回路図の使用に起因する第三者の特許権、その他 の権利侵害について、当社はその責任を負いません。
- ・本資料に記載された製品は,通常の産業用,一般事務用,パーソナル用,家庭用などの一般的用途に使用されることを意図して設計・製造されています。極めて高度な安全性が要求され,仮に当該安全性が確保されない場合,社会的に重大な影響を与えかつ直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途(原子力施設における核反応制御,航空機自動飛行制御,航空交通管制,大量輸送システムにおける運行制御,生命維持のための医療機器,兵器システムにおけるミサイル発射制御をいう),ならびに極めて高い信頼性が要求される用途(海底中継器,宇宙衛星をいう)に使用されるよう設計・製造されたものではありません。したがって,これらの用途にご使用をお考えのお客様は,必ず事前に当社営業担当部門までご相談ください。ご相談なく使用されたことにより発生した損害などについては,責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・半導体デバイスは,ある確率で故障が発生します。当社半導体デバイスが故障しても,結果的に人身事故,火災事故,社会的な損害を生じさせないよう,お客様は,装置の冗長設計,延焼対策設計,過電流防止対策設計,誤動作防止設計などの安全設計をお願いします。
- ・本資料に記載された製品が、「外国為替および外国貿易法」に基づき規制されている貨物または技術に該当する場合には、本製品を輸出するに際して、同法に基づく許可が必要となります。

©2002 FUJITSU LIMITED Printed in Japan

#### 1. 製品および添付品の確認

以下に本製品の構成を示します。ご使用の前に下記の部品がそろっていることを確認 してください。

ヘッダボード : 1台
NQPACK120SD(東京エレテック製) : 1個
HQPACK120SD(東京エレテック製) : 1個
ヘッダボード固定用ネジ : 4本
取扱説明書(本書,和文)(英文) : 各1部

#### 2. 取扱い上の注意

表 2-1に,本製品の環境仕様を示します。

表 2-1 環境仕様

項目	温度環境	湿度環境
動作時	5 ~ 40	20~80% (結露しないこと)
保存時	0~70	20~90% (結露しないこと)

DSU-FRエミュレータ LQFP-120Pヘッダタイプ3(MB2198-112)は,確実な接触を保つため「構造上の工夫」ならびに「寸法精度の向上」を図り,精巧に作られている関係上,比較的強度が低くなっております。したがって,常に正しく,良い環境でお使いいただくために,「ヘッダボードの接続」に際しては,「3 使用方法」をご覧の上でご使用ください。

#### 3. 使用方法

本製品をご使用になる前に、ヘッダボードとユーザシステムを接続するため、MCU用IC ソケットとして本製品付属のNQPACK120SDをユーザシステムに実装してください。

#### ユーザシステムとの接続

ヘッダボードとユーザシステムの接続方法を以下に示します。

- 1) ヘッダボードのヘッダ部分をNQPACK120SDに接続します。この際,ヘッダボードのインデックスマーク(ヘッダボード上の''印)とNQPACK120SDのインデックスマーク(直線的に欠けた角)の向きがそろうようにヘッダボードの方向に注意してください。
- 2) ヘッダボード固定用ネジでヘッダボードをNQPACK120SDに固定します。
- 3) ヘッダボードとアダプタを,ユーザI/Fケーブルを使用して接続します。ヘッダボードとアダプタの接続方法については,DSU-FRエミュレータ BGA-420Pア ダプタ(MB2198-110)のハードウェアマニュアルをご覧ください。

図 3-1に,ヘッダボードとユーザシステムの接続を示します。




図 3-1 ヘッダボードとユーザシステムの接続

\*: ヘッダボードのボード部分とヘッダ部分の勘合部は非常にデリケートです。 挿抜は必ず垂直方向に行なってください。また,接続した状態でヘッダボード に無理な力がかからないように注意してください。

#### 量産MCUとの接続

付属のHQPACK120SDを使ってNQPACK120SD上に量産MCUを接続可能です。接続方法を以下に示します。

- 1) NQPACK120SDのインデックスマーク(直線的に欠けた角)と接続する量産MCUのインデックスマーク(の窪み)の向きがそろっていることを確認して,量産MCUをNQPACK120SDに乗せます。
- 2) 付属のHQPACK120SDを,インデックスマーク(直線的に欠けた角)の向きがそろうように注意してNQPACK120SDに乗せます。
- 3) HQPACK120SD付属のネジでNQPACK120SDにHQPACK120SDを固定します。
- 図 3-2に,量産MCUとユーザシステムの接続を示します。




図 3-2 量産MCUとユーザシステムの接続

#### 4. 制限事項

#### NQPACK120SD実装の際の制限

ヘッダボードをユーザシステムに接続した際,NQPACK120SD周辺のスペースに実装する部品に対し,高さ制限が生じます。

ユーザシステムのプリント板設計に際しては、注意が必要です。




図 4-1 ヘッダボード寸法図

\*:ヘッダボードとNQPACK120SDの勘合状態により,高さに若干の誤差が生じます。

#### MCUフットパターン設計上の注意

ユーザシステムのプリント基板上に配置するNQPACK120SDの奨励フットパターンの寸法を図 4-2に示します。ユーザシステムのプリント板設計の際は,量産MCUの奨励フットパターンとともに本フットパターンを考慮して設計してください。




図 4-2 NQPACK120SD実装用推奨フットパターン寸法

SS01-71020-1

#### 富士通半導体デバイス・SUPPORT SYSTEM

DSU-FRエミュレータ LQFP-120Pヘッダタイプ3 MB2198-112 取扱説明書

2002年8月 初版発行

発 行 **富士通株式会社** 電子デバイス事業推進本部

編 集 技術標準部 技術情報開発部

# **FUJITSU**